

## ■ BioLite NET 장비와 서버 IP 설정방법



※ 주소 입력시 **[.]** 입력은 ▶ 버튼을 누르시면 입력 됩니다.

◎ 먼저 단말기에서 **MENU** 누르고 관리자 아이디와 암호를 입력후,



