# RF-101C 사용 설명서



# 1. 개요

UNiCQ RG-101C은 Internet 및 Intranet Computing 환경에서 사용하는 자 동인식 종합 시스템입니다. 개인의 신분을 인증할 수 있는 카드를 자동으 로 인식하여 디지털 데이터로 활용할 수 있으며, 컴퓨터와 연계하여 데이 터 수집 및 분석 가공으로 다양한 응용분야에 활용할 수 있는 시스템입니 다.

## 2. 제품의 특징

빠른 처리 속도

32bit ARM9 프로세서를 사용하여 빠른 인식속도와 안정된 처리가 가능 합니다.

2) 소규모에서 대규모의 System 구성 RS485통신으로 각 단말기간 1.2Km 시리얼 통신하며 32대의 단말기를 연동 사용할 수 있습니다. TCP/IP를 내장하여 설치가 용이하며 데이터 통신의 안정성을 확보하였 습니다.

## 3) 대용량의 사용자 등록과 로그 데이터의 보존성

최대 10,000명의 사용자등록과 10,000 건의 로그데이타를 보관할 수 플래시 메모리를 이용하여 정전으로 인한 데이터의 손실이 없습니다.

## 4) 원격 조작기능

프로그램을 이용하여 기기 상태 및 출입문 상태를 실시간 모니터링 할 수 있으며, 출입자 현황을 온라인/오프라인으로 조회 할 수 있습니다.

### 5) 다양한 사용자 편의기능

큰 화면 2.4 inch COLOR TFT LCD Graphic display 사용으로 Message 전달이 용이하며, LCD Back-Light를 사용하여 무조명 상태에서도 사용 이 용이합니다. 번호키만 사용, 카드+비밀번호, 비밀번호 예외자 기능, RF-ID 카드 사용을 선택하여 사용할 수 있습니다.

### 6) 다양한 응용범위

근태관리, 출입통제, 매표/수익관리, 전자화폐관리, 식수관리, 주차관 리, 학사관리 및 회원포인트관리 등의 다양한 응용범위를 가지고 있습 니다.

1. 제품구성			
	나사못		
1 12 - 3 (M tor 1 4 15 6 7 18 0 (M tor 1 (- 0) -> 72 (	파워 어댑터		
- Constant	파워 케이블		
RF-101C 지문인식 <b>2. 제품 사양</b>	리더기		
Model Name	RF-101C		
CPU	ARM9 S3C2440A, 32Bits, 400Mhz		
LED	OK, Error 2 lamp [red, green]		
LCD	2.4 inch COLOR TFT LCD Graphic display		
Key	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,<,>, Clear, Enter, Setup, IN, OUT, F1, F2		
Communication	RS-232C, RS-485, TCP/IP, Wiegand		
Registration	100,000 person registration		
RF-ID	125KHz, 13.56MHz Both		
I/O Port	Input Sensor Port : 2Ports Output : 2 Ports		
Case	Chage case – Multiple color		
Read Range	13.56MHz : 6cm 125MHz : 7cm		
Reading time	13,56MHz : Less than 1Sec 125KHz : Less than 0.5Sec		
Operating Temp	LCD : -20° to +70° RF Reader : 0° to +70°		
Operating humidity	10% to 90% relative humidity non-condensing		
Certification	MIC, CE, FCC		
Power/Current	12V / Max.500mA(Main) 12V / Max.2A(I/O)		
Dimension	131mm[W] * 131mm[L] * 40mm[H]		
Weight	320g		

# 일반 사용 방법



 일반 사용 방법은 등록된 사용자의 출입 및 근태 관리를 위해 사용자를 인증하는 기능 입니다.

# 출입 인증 대기 화면

- 대기화면에서 상단은 단말기 통제모드 상태(텍스트, 아이콘)를 표시해 주고 중앙의 메시지는 단말기의 인증처리 유무를 출력해주고 중앙에 사용건수는 로 그데이타를 ID는 카드값을 읽어 디스플레이 해주고 하단 중앙엔 날짜와 시간을 표시해줍니다.
- [IN] : 출근 인증 처리 선택 버튼
- [OUT] : 퇴근 인증 처리 선택 버튼
- [F1] : 외출 인증 처리 선택 버튼
- [F2] : 귀사 인증 처리 선택 버튼
- [SETUP] : 시스템 설정 선택 버튼
- 0~9 : ID 인증키
- [CLEAR] : 메뉴에서 빠져나가는 버튼
- [IN/OUT/F1/F2]를 이용하여 인증을 수행할 경우 다 음 사용자는 연속된 인증일 경우 선택 버튼은 누르 지 않고 인증이 가능합니다.

## 출입 관리

- CARD & Password, CARD 인증방법을 이용하여 사용 자에 대한 인증을 처리합니다.
- 사용자가 인증되면 연결된 잠금 장치를 개방합니다.

### 근태관리

- IN(출근) / OUT(퇴근) / F1(외출) / F2(귀사) 버 튼을 이용하여 각 상태를 표시하여 인증을 처리 할 수 있습니다.
- 버튼 클릭하고 다른 버튼 이용하지 않을 경우 현
   재 선택한 모드가 계속 유지됩니다.

카드등록/스	체 🔿
D 관리자메뉴 > 카일	등록 / 삭제 🛄
1 사용자 등록	6 전체 삭제
2 사용자 조회	7
3 사용자 삭제	8
4 관리자 등록	9
5 관리자 삭제	10
Uni <mark>CQ</mark> 20	08-03-30 10:20
-	
통제 모드 설정	
관리자) 메뉴> 통제	]모드 설정
1 출입 통제 설정	6 카드 쓰기
2 음성 기능 설정	7
3 카드 종류 실정	8
4 카드 정모 실정	9
の外生新力	
UniCQ 20	08-03-30 10:20
니스테 선전	
│ <b>시스템 설정</b> ▶ 관리자 메뉴 제스	
┃ 시스템 설정 ■ 관리자 메뉴 ›시스	비 실정 6 set Language
· 사스템 설정         · 관리자 메뉴 시스         1 set date/time         2 set Address	6 set Language 7 set Network
· 사스템 설정         · 관리자 메뉴 ···································	년 실정 6 set Language 7 set Network 8
· 산리자 메뉴 시스         1       set date/time         2       set Address         3       set com1 Port         4       set com2 Port	년 실장 6 set Language 7 set Network 8 9
· 신스템 설정         · 원리자 메뉴 씨스         1 set date/time         2 set Address         3 set com1 Port         4 set com2 Port         5 set Password	6 set Language 7 set Network 8 9
사스템 설정         • 관리자 메뉴 ※사소         1 set date/time         2 set Address         3 set com1 Port         4 set com2 Port         5 set Password	6       set Language         7       set Network         8       9         10       008-03-30       10:20
· 산년의 설정         • 관리자 메뉴 ※시소         1 set date/time         2 set Address         3 set com1 Port         4 set com2 Port         5 set Password         UniCO	6 set Language   7 set Network   8 9   10 08-03-30
↓ 나스템 실정         ● 권리자 미뉴 ※시설         1       set date/time         2       set date/time         2       set date/time         3       set com1 Port         4       set com2 Port         5       set Password         Uni<	Image   Image </td
人と目 설정         ・ 建さみ 明뉴 >人体         ・ シーレム 明뉴 >人体         ・ シーレム 明뉴 >人体         ・ シーレム 明뉴 >人体         ・ シーレム 明뉴 >人体	6       set Language         7       set Network         8       9         10       008-03-30       10:20
↓ 사스템 설정         ● 관리자 메뉴 >시▲         1       set date/time         2       set Address         3       set com1 Port         4       set com2 Port         5       set Password         Uni <	6 set Language 7 set Network 8 9 10 008-03-30 10:20
사스템 설정         • 관리자 미뉴 사사소         1 set date/time         2 set Address         3 set com1 Port         4 set com2 Port         5 set Password         Uni CO       20         사스템 티스트         • 관리자 미뉴 사사소         1 KEY         2 RELAY	6 set Language 7 set Network 8 9 10 008-03-30 10:20
<ul> <li>人と目 설정</li> <li>관리자 메뉴 ※A(▲</li> <li>set date/time</li> <li>set Address</li> <li>set com1 Port</li> <li>set com2 Port</li> <li>set Password</li> <li>20</li> <li>(人と目 日本</li> <li>20</li> <li>(人と目 日本</li> <li>20</li> <li>(日本) 明示 ※A(▲</li> <li>(日本) 明示 ※A(▲</li> <li>(日本) 明示 ※A(▲</li> <li>(日本) 明示 ※A(▲</li> </ul>	6 set Language 7 set Network 8 9 10 008-03-30 10:20 008-03-30 10:20 6 COIVI2 7 VOICE 8 TCP/UDP
<ul> <li>人と目 설정</li> <li>● 관리자 印冊 ※A(▲</li> <li>1 set date/time</li> <li>2 set Address</li> <li>3 set com1 Port</li> <li>4 set com2 Port</li> <li>5 set Password</li> <li>ひni CO</li> <li>20</li> <li>人と目 日本</li> <li>1 KEY</li> <li>2 RELAY</li> <li>3 SENSOR</li> <li>4 LED</li> </ul>	6 set Language 7 set Network 8 9 10 008-03-30 10:20
<ul> <li>人と目 설정</li> <li>建さみ 明寺 ※44</li> <li>set date/time</li> <li>set Address</li> <li>set com1 Port</li> <li>set com2 Port</li> <li>set Password</li> <li>びパごの 200</li> <li>人と目 日本</li> <li>200</li> <li>人と目 日本</li> <li>200</li> <li>メレム目 日本</li> <li>200</li> <li>メレム目 日本</li> <li>200</li> <li>メレム目 日本</li> <li>200</li> <li>200</li></ul>	Image   Image </td

•

키패드의 [SETUP] 키를 누르면 Password 인증, 마스터 카
드 인증 후 환경설정으로 이동됩니다.
1. 카드등록 / 삭제
1. 사용자 등록
2. 사용자 조회
3. 사용자 삭제
4. 관리자 등록
5. 관리자 삭제
6. 전체삭제
2. 통제모드 설정
1. 출입통제 설정
2. 음성기능 설정
3. 카드종류 설정
4. 카드정보 설정
5. 카드읽기
6. 카드쓰기
3. 시스템설정
1. set date/time
2. set Address
3. set coml port
4. set com2 port
5. set Password
6. set Language,
7. set Network
4. 시스템테스트
1. KEY
2. RELAY
3. SENSOR
4. LED
5. COM1
6. COM2

- 7. VOICE
- 8. TCP/UDP

# 관리자 설정모드 · 관리자 설정모드 관리자 비밀번호를 입력하세요! PW WWWWWWWWW 2008-03-30 10:20 UniCQ | 사용자 등록 ▶ 카드등록 /삭제>사용자등록 카드를 인증해 주십시오! 저장 000005 ID UniCO 2008-03-30 10:20 |사용자 등록 ▶ 키드등록 / 삭제 〉 사용자등록 등록형식을 선택하세요. 1 CARD Only 2 CARD+Password



Uni

2008-03-30 10:20

# 사용자 등록 및 관리자 등록

- ⇒ 사용자가 최초 등록 시에는 환경 설정[Set]을 누르고 관리자 비밀번호 입력란에 "1234"를 입력하고 엔터 키[Ent]를 눌러 관리자메뉴로 들어간 후 1번 카드등 록 / 삭제 를 선택하고 다음 화면에서 1번 사용자 등 록을 선택 합니다.
- ⇒ 다음화면에 나타나면 사용자 등록 형식 선택 란에서 는 인증시 카드만을 사용할지 카드+패스워드 같이 사용할지를 결정합니다.
  - 1번을 선택 시에는 선택 후 사용할 카드를 단말기에 근접시켜 등록하시면 됩니다.
  - 2번을 선택 시에는 선택 후 사용할 카드를 단말기에 근접시켜 등록합니다.
- →관리자 등록시에는 환경 설정[Set]을 누루고 관리자
  비밀번호 입력란에 "1234"를 입력하고 엔터키[Ent]
  를 눌러 관리자메뉴로 들어간 후 1번 카드등록/삭제를
  선택하고 [Ent]키를 눌러 관리자 메뉴로 이동한 후 4
  번 관리자 등록을 선택 [4번호키 또는 방향키로 이동
  후 [Ent]키를 사용하여 선택한 후 관리자 카드를 단말
  기에 근접시켜 등록합니다.

# 사용자 관리





사용 D 카드리	자 삭제 🕴
카드	를 인증해 주십시오!
저장 ID	000005
UniCQ	2008-03-30 10:20

1. 카드등록 / 삭제

사용자 등록
 사용자의 신규 카드를 등록 할 수 있습니다.

2. 사용자 조회

사용자의 카드가 등록된 카드인지 아닌지를 검색할 수 있습니다.

2-1. 등록 안된 카드인 경우 => "등록되지 않은 아이디 입니다." 라는 메시지 가 뜹니다.

2-2. 등록된 카드인 경우 =>카드 등록 정보를 확인 할 수 있습니다.

사용자 삭제
 등록되어 있는 사용자의 카드를 삭제할 수 있습니다.

사용자 관리

관리 • 카드등	자 등록
카드	를 인증해 주십시오!
저장	000005
ID	
Uni <mark>CQ</mark>	2008-03-30 10:20





1. 카드등록 / 삭제

관리자 등록
 단말기에 타인이 접근하여 메뉴항목을 사용 할 수
 없도록 관리자의 카드를 통해 메뉴 항목을 잠글 수
 있습니다.

5. 관리자 삭제
 등록되어 있는 관리자의 카드를 삭제 할 수 있습니 다.

전체삭제
 사용자 카드 및 관리자 카드를 모두 지울 수 있습니다.

	<b>설정</b> 정 > 출입	통제실정	8
▶ 출입통제	OFF	INPUT1 Type	:no
▶ 경보유무	:OFF	근태출력	:OFF
Case Open	OFF	· 인증출력시긴	:03
NPUT0 Type	:no	에러출력시긴	:03
UniCQ	200	8-03-30	10:20





2. 통제모드 설정 1. 출입통제 설정 - 방향키로 항목을 이동하고 항목의 설정은 1번 키 와 3번 키를 통해 설정 할 수 있습니다. 출입통제 : ON / OFF (모드를 근태모드/출통제모드 설정) 경보유무 : ON / OFF Case Open : ON / OFF 케이스 오픈시 경보 유무설정 INPUTO Type : NO / NC (normal open / normal close) 락 장치의 설정 INPUT1 Type : NO / NC (normal open / normal close) 락 장치의 설정 근태출력 : ON / OFF ON상태일 때는 인증시 락 장치 열림 인증출력시간 : 00 ~ 99까지 설정 할 수 잇습니다. 인증시 메시지 출력 간격 설정 에러출력시간 : 00 ~ 99까지 설정 할 수 있습니다. 에러시 메시지 출력 간격 설정

- 2. 음성기능 설정(음성 / 경고음)
  사용유무 : ON / OFF (음성기능 사용여부 설정)
  [Ent]키를 사용하여 아래 메뉴를 볼 수 있습니다.
  VOLUME : 볼륨크기 조정
  - 3. 카드종류 설정(사용할 카드 타입 설정) 고주파(Myfare 방식)과 저주파(EM) 카드 설정

카드저	부 서저	
	스 ㄹ ㅇ 설정 〉 카드정보실	실정
Block:	00	Hex
Type :	KEYA	
KET .	ннн	
Uni <mark>CQ</mark>	2008-0	3-30 10:20
카드	읽기	1
• 동제모드	설정》카드읽기	
Block:	00	Ascii
Type :	KEYA	
카드	: 을 내수/	세요
Uni <mark>CQ</mark>	2008-0	3-30 10:20
카드	쓰기	<b>Å</b>
	설정》카드쓰기	
Block:	00	Ascii
P Type :	<b>NEYA</b>	

2008-03-30 10:20

UniCQ

- 카드정보 설정 숫자 버튼으로 항목을 변경
   > 버튼으로 항목을 이동 KEYA - '1', KEYB - '2' 키 보기상태 전환 - IN 키
  - 입력상태 전환 OUT 키
- 5. 카드읽기
  카드정보 설정값으로 카드를 읽습니다
  "Block" 과 "Type" 은 카드정보 설정 값에 따라 표시됩니다
  블럭번호가 00 인 경우는 카드의 칩시리얼번호
  를 읽습니다, 이 때 Type과 KEY 정보는
  사용하지 않습니다.
  - 보기상태 전환 IN 키
- 카드쓰기
   숫자 버튼으로 항목을 변경
   <, > 버튼으로 항목을 이동
   숫자 버튼으로 데이터 입력
   입력 후 CARD를 대면 완료 또는 실패가
   표시됨

입력상태 전환 - OUT 키

<참 조>

카드정보를 조회하거나 설정합니다

- "Block" 카드에서 사용할 블럭번호를 의미합니다. (00 ~ 63)
- "Type" 카드에서 사용할 키종류를 의미합니다. (KEYA, KEYB)
- "KEY" 카드에서 사용할 6바이트 키를 의미합니다.
- 기본 설정 값은 순서대로 00, KEYA, FFFFFFFFFFFFF 입니다.
- 블럭번호가 00 인 경우는 카드의 칩시리얼번호를 나타냅 니다, 칩시리얼번호는 읽을 수만 있고 쓸수 없습니다. 이 때 Type과 KEY 정보는 필요하지 않습니다.
- 실제로 카드의 모든 블럭을 사용할 수는 없으며, 아래와 같은 번호들은 특수한 목적을 위해 이용되니 사용을 권장하지 않습니다.
- 특수목적용 블럭번호: 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63



# 3. 시스템설정

set date/time
 (방향키, 숫자키로 입력 후 엔터키로 저장)
 단말기의 날짜 / 시간 / 요일을 설정

- set Address (숫자키로 입력 후 엠터키로 저장)
   단말기의 번호를 설정(다수 단말기 사용시)
- 3. set com1 port Baudrate / character / Parity / Stop의 값을 설정

4. set com2 port Baudrate / character / Parity / Stop의 값을 설정

set Password (숫자키로 입력 후 엔터키로 저장)
 단말기의 메뉴 이동 시 패스워드 값을 바꿀 수 있습
 니다.



UniCO

2008-03-30 10:20

6. set Language (방향키로 설정 후 엔터키로 저장) 리더기의 언어를 설정 할 수 있습니다. Korea / English / Japan 등

7. set Network (방향키, 숫자키로 입력 후 엔터키로 저장 - In키를 이용하여 항목 이동하고 숫자 입력시 에는 방향키와 숫자키를 통해 입력하고 [Ent]를 통 해 저장한다. 메뉴를 빠져 나올 때는 [Cle]키를 이 용하여 빠져나옴

IP : 단말기 IP어드레스 입력 설정 Subnetmask : 입력 설정 Gateway : 입력 설정 Port : 입력 설정

	Y 뢴 테스	e> key	1	
1	2	3	T	S
4	5	6	0	C
7	8	9	F1	E
<	0	>	F2	
UniCC	)	2008	8-03-3	0 10:20
RE	LAY			<b>Å</b>







4. 시스템테스트

- 1. KEY
  - 키 값의 상태를 테스트
  - 키 누를 때 화면에 십자마크(+)로 0.5초간 표시 됩니다
  - Enter, Clear 키로 종료합니다
- 2. RELAY
  - 1번 키와 2번 키를 누를 때마다 해당하는 RELAY가 On/Off 됩니다

3. SENSOR
 - 입력 센서가 감지되면 해당하는 자리에
 "Sensing.." 으로 표시됩니다

- 4. LED
  - 1번 키와 3번 키를 누를 때마다 해당하는 LED가 On/Off 됩니다



- 5. COM1
  - 숫자키를 누르면 통신 데이터를 전송합니다 - 입력이 들어오면 LCD에 표시합니다

- 6. COM2- 숫자키를 누르면 통신 데이터를 전송합니다
  - 입력이 들어오면 LCD에 표시합니다

- 7. VOICE
  - 단말기 내에서 출력되는 음성 상태를 확인
  - ">"키로 Stop, Start
  - [IN] => 다음 음성 선택
  - [OUT] => 이전 음성 선택