이보 수 '	1:1		
관리자 등급		일반	D
비밀번호	****		
그룹 1		었음	
그룹 2		없음	
그룹 3		없음	
그룹 4		었음	

오른쪽 창이 나타나고, 그 밖에 다른 정보를
수정하고 OK 키를 누르시면 됩니다.

사용자의 '관리자 등급' 및 '비밀번호'를 수정하고 OK 키를 누르시면

🜌정보 수정2	:1		
제한회수(1일)	0		
인증간격(분)	0		
사용제한	4	۳ł۳	D
카드	4	사용 안함	P
Bypass Card	4	사용 안감	Þ
입력방식	1	직접입력	Þ
키는 ID			10

5월 사용자 편집		@추가기능
사용자 ID 이름 부석 관리자 등급 비밀번호 등록된 손가락 그룹 1		● 정보 수정 ● 지문재등록 ● 삭제 =

※ 'F1' 눌렀을 때 '추가기능' 안내

- OK 키를 누르면 아래와 같이 정보수정 메뉴가 나옵니다.

🔙 사용자 편집

사용자 ID

관리자 등급

등록된 손가락

비밀번호

72 1

이름

부서

n 편집하고자 하는 '사용자ID'를 찾았다면 메뉴가 나오게 해 주세요. F1 F1' 키를 눌러서 '추가기능'

이용하여 '사용자ID'를 찾거나, '숫자 키'를 이용하여 직접 편집하고자 하는 사용자ID'를 입력하면, 단말기에서 '사용자ID'가 빨간색으로 표시 되었다가 단말기가 찾아내면 검정색으로 바뀌면서 사용자 정보를 보여 줍니다.

n 편집하고자 하는 '사용자ID'를 방향키



□성공적으로 선택되면 아래의 '사용자 편집' 화면이 표시됩니다.

1

일반

등록

1 없음

- TIR - TIR - TIR - TIR	n '사용자'를 선택하시고, 'OK' 키를 누르면 우측의 '사용자관리' 화면이 표시됨	신균 등록 사용자 편집
8 대부분 10 120 화면/음성 11 120	n'사용자 관리' 메뉴에서 '사용자 편집'을 선택하시고 'OK' 키를 누르세요	전체 삭제 DB 오류 검사 ^*용자: 5 지문 : 3 (6)

□성공적으로 들어가면 아래의 관리자 초기 메뉴 화면이 표시됩니다.



n단말기 비밀번호를 입력하고 OK 키를 누르세요. (단말기 기본 비밀번호는 '12345678' 입니다. 만약 비밀번호 또는 관리자 지문을 입력하지 않을 시 오류창이 나

타나면 처음부터 다시 시작 하세요.)

초기화면에서 ESC 키를 누르면 우측의 화면이 나옵니다.



● 지문 사용자 편집 및 삭제방법





nOK 키를 누르면 해당 사용자(지문)를 삭제 합니다.

- 'F3' 키를 누르면 아래와 같이 사용자(지문) 삭제 메뉴가 나옵니다.

만약 앞에서 '등록할 손가락'을 2, 3, 4, 5개로 선택했다면, 그 개수 만큼 손가락을 위와 같은 방법으로 입력하시면 됩니다.





옆그림처럼 창이 바뀌면서 소리가 '틱' 나면 위에서 등록한 손가락을 다시 입력하세요. 등록할 손가락은 2번 체크 합니다.(손가락을 스캔창에 지문이 펴질수 있게 살며시 느러즈세요)





등록할 손가락을 단말기에 아래 그림처럼 순서대로 입력하세요.



n'등록할 손가락'에 다시 등록할 지문 개수를 수정하시고 OK 키를 누르면 지문 등록 창이 나타나고, 지문을 재 등록 하시면 됩니다.

- 'F2' 키를 누르면 아래와 같이 지문 재등록 메뉴가 나옵니다.