

■ BioLite NET 서버 IP 설정방법



◎ 먼저 단말기에서 **MENU** 누르고 관리자 아이디와 암호를 입력후,

