

■ 컴퓨터 교체 또는 포맷으로 인한 프로그램 재설치 및 기존 데이터 복원방법

프로그램을 다른 컴퓨터나 기존 컴퓨터를 포맷해서 재 설치할 경우 최초 구매시 포함된 프로그램CD가 필요합니다. (분실시 재구매)
프로그램을 재 설치하려면 먼저 기존에 사용인 컴퓨터에서 DB를 복사해서 보관해야 합니다. 사용중인 해당프로그램을 확인 후 아래내용을 참조해 진행하십시오.
근태관리 프로그램(MK-GOS / MK-AMS / MERITEK 등) 및 지문관리 프로그램(BioAdmin / BioStar)의 데이터를 백업해 두어야 재설치시 기존 데이터 복원이 가능합니다.
아래 그림처럼 해당 폴더를 USB메모리 등 저장 매체를 이용해 보관합니다.

프로그램과 관련된 파일들을 보관한 후 컴퓨터 본체에 꽂혀 있는 아래 그림과 같은 모양의 프로그램 Hard Lock Key를 필히 보관합니다.

※ 주의: 하드락키를 분실한 경우 재구매 해야함. Hard Lock Key = 통상 키락(Key Lock)이라 칭함



USB Key Lock




Serial Key Lock




프로그램 재 설치 후 락키가 없으면 우측과 같은 에러창이 뜨고 프로그램 실행이 불가능합니다

1. 근태관리프로그램이 설치된 해당 폴더를 복사합니다. (프로그램에 따라 폴더명이 다를 수 있습니다.)



2-1. 바이오어드민(BioAdmin) 프로그램을 사용하거나, 사용중인 지문인식 단말기가 아래와 같다면 그림과 같은 해당 폴더를 보관합니다.




2-2. 바이오스타(BioStar) 프로그램을 사용하는 경우, MS SQL DB를 사용하므로 아래와 같이 백업을 받습니다.




1 바탕화면의 BioStar Server Config 아이콘을 실행한 다음 '실행중'이 나타나면 '멈춤' 버튼을 클릭합니다.



2 아래 그림처럼 'SQL Server Configuration Manager'를 실행합니다.




3 아래 그림처럼 'SQL Server(BSSERVER)' 와 'SQL Server Browser'를 'Stop'상태로 변경합니다.



해당 메뉴에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭

4 아래 그림처럼 해당 폴더를 복사해서 보관합니다.




해당 폴더 경로는 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1' 폴더 밑에 'MSSQL' 폴더 자체를 복사합니다.

● 프로그램 설치하기 (프로그램CD 필요)

버전별로 폴더 내의 내용이 조금 다를 수 있습니다. 프로그램CD 매뉴얼 폴더에 프로그램 INSTALL 하는 방법이 자세히 안내되어 있습니다.


▶ 'MK' 폴더를 백업한 경우 (MK-GOS / MK-AMS 프로그램 등)

- INSTALL CD에 있는 파일내용입니다. 아래의 안내 순서대로 프로그램을 설치합니다.




- ① 근태관리 프로그램을 INSTALL 합니다. 실행하고 팝업창들이 나타나면 '다음' 버튼을 계속 클릭합니다.
- ② 하드락 키 드라이브를 설치합니다. 실행파일을 클릭하세요.
- ③ 지문관리 프로그램 'BioAdmin' 프로그램을 설치합니다. 필수 설치프로그램은 아닙니다.(지문인증시 단말기에 이름표시 기능 등에 사용) INSTALL 파일중 'BioAdmin Standalone Setup'만 실행해서 설치합니다.

▶ 'MERIT' 폴더를 백업한 경우 (MERITEK 프로그램)



- ① 근태관리 프로그램을 INSTALL 합니다.
- ② 하드락 키 드라이브를 설치합니다.
- ③ 프로그램설치 후 CD에 있는 system32-1 폴더 내용을 복사해서 컴퓨터 Windows 해당폴더에 붙여넣기 합니다. (하단방법참조)

※ 복사해서 붙여넣기 하는 방법은 아래 설명과 같습니다. 프로그램 CD에서 'SYSTEM32-1' 폴더의 모든 파일을 복사해서 프로그램이 설치된 컴퓨터의 'C:\WINDOWS\System32' 폴더에 붙여넣기 합니다.



● 백업해 둔 SQL DB(데이터베이스) 붙여넣기


지문관리 프로그램(BioStar) 사용의 경우

※ 바이오스타 설치CD의 BioStar 1.60 설치 폴더 -> 'INSTALL' 폴더에 있는, 셋업 프로그램인 BioStar1.6 ExpressSetup_Korean.exe 프로그램을 먼저 설치합니다. (BioStar 1.8버전도 동일함)


① ● 시작 -> 모든 프로그램 -> Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager을 실행합니다.

※ 단, Windows7 64비트를 사용할 경우는 위 실행파일이 안 보입니다. 설치 CD 'BioStar 1.60' 폴더에 있는

SQLServer2005_SSMSEE_x64_ENG.msi 셋업 파일을 먼저 설치하십시오.




② 아래 그림처럼 'SQL Server(BSSERVER)' 와 'SQL Server Browser'를 멈춥니다.




해당 메뉴 마우스 오른쪽 버튼 클릭

④ 다음 해당 폴더에 백업 받은 폴더를 붙여넣기 합니다.



'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1' 폴더아래 'MSSQL' 폴더 자체를 붙여넣기 합니다.

③ ② 메뉴로 이동해서 멈춘 작업을 다시 실행합니다. (Stopped -> Running)



④ BioStar 서버 아이콘을 실행시키고 아래 그림처럼 '시작'을 클릭합니다.

